



KÁD BEÉPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

JÓTÁLLÁSI JEGY

Beépítés előtti teendők

- Kérjük **átvételkor** minden esetben ellenőrizze a termék minőségét!
 - A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a beépítés után távolítsa el!
 - Beépítés után a gyártó csak a gyártási és anyaghibákra ismeri el a garanciát.
- Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén. Amennyiben Ön szeretné a helyére beépíteni a kádat, kérjük **mindenképpen kövesse a beépítési útmutatót!**

1. Állítsa össze a kád vízszintező lábát.
2. A menetes szárral ellátott kád lábakat rögzítse a kívánt magasságon, a menetes szárat minimum 15 mm mélyen csavarja be a műanyag lábazatba.
Figyelem! A magasság beállításánál vegye figyelembe a lefolyó és a kádszifon, valamint amennyiben vásárolt, az előlap magasságát!
3. Fejjel lefelé helyezze a kádat sík területre, kellően megvédve a kádperemet az esetleges karcolásoktól, sérülésektől (fektesse pl. kartonpapírra, polifoam szőnyegre)!
4. A vízszintező lábakat állítsa be a kádfenéken úgy, hogy a rögzítési pontok a kádfének merevítés hosszanti oldalának szélétől kb. 10-15 cm-re legyenek.

5. Jelölje meg a facsavarok helyét. A jelölt pontokon fúrjon d 2 mm, **maximum 10 mm mély furatot**. Ehhez a művelethez ajánlott távtartó sablont használni, nehogy a kád alja megsérüljön!
6. Csavarozza a vízszintező profilt a csomagolásban található facsavarokkal a kád aljához.
7. Állítsa a kádat a végleges helyére. A kád alatti és mögötti terület is minden esetben legyen leburkolva!
8. Vízszintezze be a kádat a menetes száruk segítségével.
9. Amennyiben a kádat a falhoz kívánja rögzíteni, jelölje be a kádperem vonalát a falburkolaton a peremrögzítő elemek pozicionálásához. Amennyiben a kád előlappal kerül beépítésre, kérem vegye figyelembe az előlap magasságát is!
10. Húzza el a kádat a faltól, majd a jelölt pontokon szerelje fel a kádperem rögzítő füleket a dobozban található rajz szerint.
11. Húzza le a termék felületén található fóliát, majd állítsa be a helyére a kádat.
12. Tisztítsa meg a kád peremét és a mögötte található csempe felületét, majd a felső él és a burkolat találkozási közötti területet tömítse ki szilikonnal és dolgozza el. Amennyiben a fal túl egyenetlen, kádszegély használata javasolt.

Fontos!

- Tilos a burkolatot a kád peremére engedni, mert az garanciavesztéssel jár!
- A fürdőkád beépítése esetén a leeresztő szifonhoz szerelőnyílás kiépítése ajánlott.

Karbantartás, tisztítás

A kád tisztításához használjon a kereskedelmi forgalomban kapható általános háztartási tisztítószert vagy bármilyen ecetes tisztítószert. Soha ne használjon súrolóport vagy folyékony súrolószert, mert mechanikus sérülést okoz a kád felületén! A tisztításhoz alkalmazzon mindig szivacsot vagy puha rongyot. Figyelem! Soha ne használjon a tisztításhoz festékoldót, acetont, egyéb oldószereket. A nem megfelelő tisztítószert

alkalmazása nem rendeltetés szerinti használatnak minősül, mivel tönkre teheti a kád felületét és ezáltal elveszíti jótállását.



Ne ejtsen nehéz, éles, hegyes tárgyat a fürdőkádba, mert ez a felület sérülését eredményezheti. Az ilyen mechanikai behatásból eredő sérülésekért gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget, az ebből adódó károkért anyagi felelősség kizárólag vevőt terheli.

ELŐLAP FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Beépítés előtti teendők

- Kérjük **átvételkor** minden esetben ellenőrizze a termék minőségét!
- A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a beépítés után távolítsa el!
- Beépítés után a gyártó csak a gyártási és anyaghibákra ismeri el a garanciát.

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén. Amennyiben Ön szeretné a helyére beépíteni a kádat, kérjük **mindenképpen kövesse a beépítési útmutatót!**

1. Fejjel lefelé helyezze a kádat sík területre, kellően megvédve a kádperemet az esetleges karcoktól, sérülésektől (fektesse pl. kartonpapírra, polifoam szőnyegre)!
2. Csavarozza fel a kád pereme alatt található fakockákra az előlap- oldallap felfogató füleket úgy, hogy a fül domborulata érintkezzen a kád peremének belső részével.
3. Fordítsa vissza a kádat és állítsa a lábaira. Miután beállította a végleges helyére, győződjön meg róla, hogy a kád peremmagassága megfelelő az előlap beépítéséhez, valamint hogy az előlap hosszúsága megfelel-e a kád hosszának.

Amennyiben a termék túl hosszú, elektromos körfűrész segítségével vághatja méretre.

4. Az előlapot pattintsa be a kád pereme alatt elhelyezett fülekbe, és ellenőrizze le a kád végeinél, hogy az előlapok egy síkban vannak-e a kád végeivel.
5. Mérje ki az alsó távtartó pontokat és a dobozban mellékelt ábra szerint rögzítse úgy a távtartókat, hogy a kád előlapjának, oldallapjának pereme ütközzön a távtartónak, de maga az előlap, oldallap függőlegesen síkban álljon.
6. Az alsó találkozási vonalon nyomja ki szaniterszilikonnal a padló és az előlap élvonalát.
7. Húzza le a termék felületén található fóliát!

Karbantartás, tisztítás

Az előlap tisztításához használjon a kereskedelmi forgalomban kapható általános háztartási tisztítószer vagy bármilyen ecetes tisztítószer. Soha ne használjon súrolóport vagy folyékony súrolószer, mert mechanikus sérülést okoz a kád felületén! A tisztításhoz alkalmazzon mindig szivacsot vagy puha rongyot. Figyelem! Soha ne használjon a tisztításhoz festékoldót, acetont, egyéb oldószereket. A nem megfelelő tisztítószer alkalmazása nem rendeltetés szerinti használatnak minősül, mivel tönkre teheti a kád felületét és ezáltal elveszíti jótállását.

A garancia csak az eredeti számla, és a garancialevél bemutatásával érvényes!

Termék megnevezése:.....

Vásárlás dátuma:.....

Eladó bélyegzője:

Gyártói képviselet: TRIÁSZ-CONSULT KFT (1064 Bp., Podmaniczky u. 57. II./14.)
info@masszazskadak.hu



Garanciális feltételek

A garancia kizárólag a gyártó által forgalmazott lábszerkezettel beépített fürdőkádra érvényes! A kádat oly módon kell beépíteni, hogy az később a burkolólap sérülése nélkül kiemelhető legyen. A szakszerűtlen beszerelésből adódó meghibásodásra és a másodlagos károokra a garancia nem vonatkozik.

Az Triász-Consult Kft a fürdőkádra a vásárlás napjától számított 10 év garanciát biztosít, melynek feltételei a következők:

- A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.).
- A nem megfelelő beépítés be nem tartása miatt forgalmazó semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.
- A Triász-Consult Kft nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyag- és munkadíj a vevőt terheli.
- A fürdőkád beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállás a Triász-Consult Kft szakszerveze felé minden esetben díjköteles szolgáltatás.

- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.
 - A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!
 - Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a Triász-Consult Kft. szakszerveze által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.
 - A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a Triász-Consult Kft ügyfélszolgálatához.
 - A Triász-Consult Kft nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért. Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Triász-Consult Kft nem vállal felelősséget a fürdőkád biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!
 - Alkatrész csere esetén kizárólag gyári alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia elvész! A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti!
- Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a termék felületeinek sértetlenségét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.
- Nem szabad a fürdőkádat oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti javításnak
 - A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.
 - Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő fürdőkádat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához!

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket és ne tegye a fürdőkádat szerves vegyületek közelébe!

- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a terméket!

Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.